

Guía de Inicio Rápido v.02.10

ELX3000 APPLIANCE

Servidor de Comunicaciones Unificadas





Introduction

El ELX3000 pone a su alcance todas las herramientas necesarias para manejar sus requerimientos de comunicación: desde telefonía, correo electrónico, fax, mensajería instantánea y más. Podrá encontrar mayor información relacionada con el software y las actualizaciones de Elastix en www.elastix.com

Esta guía

Esta guía contiene información importante acerca de su nuevo ELX3000, incluidas especificaciones técnicas y los primeros pasos para empezar a utilizarlo.

1

Contenido del paquete

- 1 Appliance
- 2 Cables de poder
- (1 americano y 1 europeo)
- **3** Guía de Inicio Rápido
- 4 Orejas para rackear

Especificaciones Técnicas

• Alto	2.75" (70 mm) – 1.5U
 Ancho 	16.73" (425 mm)
 Largo 	13.46" (342 mm)
Peso	5.5 Kg (12.12 lb)

Hardware

- CPU
 RAM
 Disco duro
 Interfaz de red
 Puertos USB
 Otros puertos
 Serial, Paralelo, VGA,
 - Teclado, Ratón, Audio

C	
Software	

Puertos

• Sistema Operativo Elastix (32 bits)

Telefonía

- Customizable: hasta 24 *
- analógicos • Puertos digitales • Extensiones • Llamadas • Lamadas • Customizable: hasta 2 E1/T1/J1 * Hasta 250 * Hasta 80 *
- concurrentes

Fuente de Poder

Potencia Nominal 180 W, fanless
Voltaje 120-240 V Auto switching

*: Representa un estimado en un escenario básico. Más información en http://elx.ec/benchmark

Configuración predeterminada

La Tabla 1 a continuación muestra las configuraciones por defecto que cada appliance ELX3000 trae pre-instalado.

PARÁMETRO	VALOR					
Red						
Hostname	elx.localdomain.com					
DNS Primario	192.168.1.1					
eth0 (estática)						
Dirección IP	192.168.1.251					
Máscara de Red	255.255.255.0					
Puerta de enlace	192.168.1.1					
Credenciales de Ingreso						
Interfaz Admin (webUI)						
Usuario	admin					
Contraseña	palosanto					
Consola Linux						
Usuario	root					
Contraseña	palosanto					
MySQL						
Usuario	root					
Contraseña	palosanto					

Tabla 1. Configuraciones por defecto del Appliance ELX3000

Primeros pasos

- 1. Desempaque el appliance
- 2. Conecte el adaptador AC a una toma de corriente y luego el otro extremo al appliance
- 3. Conecte un cable Ethernet (no incluido) a su PC o portátil y el otro extremo a la interfaz/puerto Ethernet del appliance
- 4. Conéctese a su appliance

El appliance ELX3000 viene configurado por defecto en su interfaz Ethernet con la siguiente dirección IP estática: 192.168.1.251/255.255.255.0 Nota: si no está ya configurado de esa manera, puede que tenga que configurar la tarjeta de interfaz de red (NIC) de su PC o portátil para disponer de una dirección IP como 192.168.1.X/255.255.255.0. Si esto no es posible, pida Asistencia Técnica (ver página 7)

5. Ingrese a configurar su appliance

Una vez que el appliance está conectado a la red, puede acceder a la interfaz de administración Elastix a través de un navegador web. Simplemente dirija su navegador a **http://192.168.1.251**, se recomienda el uso de Firefox.

En la pantalla de ingreso use las siguientes credenciales para poder entrar:

- Username: admin
- Password: palosanto

6. Cambiar las contraseñas (fuertemente recomendado)

Después de iniciar sesión, coloque el cursor del ratón sobre el icono de la silueta en la esquina superior derecha de la interfaz de usuario web de Elastix y haga clic en "Change Elastix Password" (Figura 1)

		• 9 i ¥ 1				
IM	Reports 🗸	Change Elastix Password				
Backup/Restore Preferences Logout (admin)						
Image: Comparison of the second s						
Processes Status						
	Telephony Service	RUNNING				
	Instant Messaging Service					
Fax Service		RUNNING				

Figura 1. Cambiando la contraseña de la Interfaz Admin de Elastix

Para cambiar la contraseña de root (consola Linux), conéctese al servidor vía ssh: **ssh root@192.168.1.251** (la contraseña por defecto es: palosanto). Una vez dentro de ejecutar el comando: **passwd** (Figura 2)

[root@elx ~]# passwd			
Changing password for user	root.		
New UNIX password:			
Retype new UNIX password:			
passwd: all authentication	tokens	updated	successfully.
[root@elx ~]#			

Figura 2. Cambiando la contraseña de la Consola de Elastix

7. Cambie la dirección IP (opcional)

Si es necesario, cambie la dirección IP de su dispositivo para que coincida con el esquema de direcciones de su red de área local (LAN). En la interfaz de usuario de Elastix web ir a: Sistema \rightarrow Network, aquí se pueden configurar los parámetros globales de red de su appliance, así como los parámetros individuales de la interfaz de red. Se recomienda el uso de una dirección IP estática. (Figura 3)



Figura 3. Cambiando la dirección IP de la interfaz "Ethernet 0"

- Conecte el appliance al switch/router de su LAN. Si es necesario, reconfigure la dirección IP de la tarjeta de interfaz de red su PC o portátil con la dirección IP que tenía antes del paso 4
- 9. Configure las reglas de plan de marcado telefónico, fax virtuales, e-mail, y demás servicios. Disfrute de su Appliance de Comunicaciones Unificadas!

Nota: Para más información sobre cómo configurar su Elastix visite www.elastix.org o solicite Asistencia Técnica (ver página 7)

¡Gracias por su compra!

Asistencia Técnica

¡El Centro de Asistencia Técnica Elastix está listo para ayudarle! Para obtener información de cómo acceder a este soporte profesional, diríjase a: http://elx.ec/soporteelx

Garantía limitada

Todos los Appliances Elastix vienen con una garantía limitada. Por favor póngase en contacto con su distribuidor local para mayor información e instrucciones de cómo reclamar su garantía.

© 2013 PaloSanto Solutions. Todos los derechos reservados. Elastix, el logo Elastix, y ELX3000 son todas marcas registradas de PaloSanto Solutions. www.elastix.com www.palosanto.com +1-877-ELASTIX